

## Настройка работы принтера рулонной печати Posiflex Aura-6900 через USB интерфейс.

PP-6900 изначально идет с завода с одинаковой настройкой DIP переключателей, согласно которой основным интерфейсом считается последовательный COM-порт, даже в тех вариациях модели, в которых он отсутствует. Поэтому для включения USB порта необходимо выполнить следующие действия:

**Шаг 1.** Перед проведением работ, убедитесь что устройство отключено от сети. Освободите USB порт от кабеля. На нижней стороне принтера открутите винт, удерживающий металлическую крышку DIP-переключателей, и снимите крышку:



*Откручиваем крышку на дне устройства*

**Шаг 2.** Найдите DIP-переключатель под номером 6 и переведите его в положение ON, остальные переключатели нужно оставить без изменения:



*Переклюаем DIP-6 в режим ON*

**Шаг 3.** Закройте крышку и закрутите винт;

**Шаг 4.** Включите устройство и подключите его по USB кабелю к рабочей станции. Устройство готово к работе.